


SNEP[®]
BY PURSO



SNEP[®] AARI

Installation instructions
Installationsanleitung

17/09/2021

It is advisable to provide this information to the user of the facility.

Safety Instructions

Check the product for transport contents and damage. If you notice any defects or deficiencies in the delivery or in the product, contact the seller immediately.

The luminaire is disconnected from the mains before installation or maintenance work in order to avoid an electric shock!

- The lamp does not come with a terminal block.
- Luminaire installation or maintenance work is performed only by a qualified person according to these instructions.
- Installation cable cannot be replaced. If the cord is damaged, the luminaire must be scrapped. The light source must be replaced only by the manufacturer or its qualified person.



Instruction

- No changes may be made to the product
- The manufacturer is not responsible for misuse of the product and / or breach of warranty terms and / or product information.
- The installed product must not be exposed to external mechanical stress
- The installed product must not be exposed to strong chemicals
- Do not look directly at the light fixture

Maintenance instructions

- If necessary, clean the luminaire with neutral soap solutions and detergent without abrasives

Storage

- The product is stored in a dry and clean environment
- Do not expose the products to mechanical or chemical influences during storage

Brackets:

Use the brackets that come with the delivery only if they are suitable for the purpose. If the brackets are included in the order, they are packed separately. Please note that for partial deliveries, the brackets can only be with the first delivery. The brackets must be used according to the instructions. (see table)

**Do not cover the luminaire
by insulating material.**



Es wird empfohlen, diese Informationen dem Benutzer der Einrichtung zur Verfügung zu stellen.

Sicherheitshinweise

Überprüfen Sie das Produkt auf Transportinhalt und Beschädigungen. Sollten Sie Mängel oder Mängel an der Lieferung oder am Produkt feststellen, wenden Sie sich unverzüglich an den Verkäufer.

Vor Installations- oder Wartungsarbeiten ist die Leuchte vom Netz zu trennen, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden!

- Die Lampe wird ohne Klemmenblock geliefert. Leuchteninstallations- oder Wartungsarbeiten dürfen nur von einer befähigten Person gemäß dieser Anleitung durchgeführt werden.
- Installationskabel kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte verschrottet werden.
- Die Lichtquelle darf nur durch den Hersteller oder seine qualifizierte Person ersetzt werden.



Anweisung

- Es dürfen keine Änderungen am Produkt vorgenommen werden
- Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Missbrauch des Produkts und / oder Verletzung von Garantiebedingungen und / oder Produktinformationen.
- Das eingebaute Produkt darf keinen äußeren mechanischen Belastungen ausgesetzt werden
- Das installierte Produkt darf keinen starken Chemikalien ausgesetzt werden
- Schauen Sie nicht direkt in die Leuchte

Wartungshinweise

- Reinigen Sie die Leuchte bei Bedarf mit neutralen Seifenlösungen und Reinigungsmittel ohne Scheuermittel

Lagerung

- Das Produkt wird in einer trockenen und sauberen Umgebung gelagert
- Die Produkte während der Lagerung keinen mechanischen oder chemischen Einflüssen aussetzen


Halterunge:

Verwenden Sie die mitgelieferten Halterungen nur, wenn sie dafür geeignet sind. Wenn die Halterungen in der Bestellung enthalten sind, werden sie separat verpackt. Bitte beachten Sie, dass bei Teillieferungen die Klammern nur bei der ersten Lieferung sein können. Die Klammern müssen gemäß den Anweisungen verwendet werden. (siehe Tabelle)den första leveransen.


Decken Sie die Leuchte nicht mit Isoliermaterial ab.




SNEP® AARI



One LED-module / control gear
Ein LED-Modul / elektronisches Vorschaltgerät



Two LED-modules / control gear
Zwei LED-Module / elektronisches Vorschaltgerät




Maximum distance between LED modules is 2025mm, in two LED modules / ballast scenario from the module edge to the edge of the next module.
 Der maximale Abstand zwischen den LED-Modulen beträgt 2025 mm, bei zwei LED-Modulen / Vorschaltgerät-Szenario von der Modulkante bis zur Kante des nächsten Moduls.

1. Connection to control gear box | Anschluss an Vorschaltgerät


1a.

Loosen the screws
 Lösen Sie die Schrauben

 TX15



1b.



The connection must be made according to the site's protection class. If necessary, use a junction box according to the IP classification. When the external driver / luminaire is equipped with a fixed installation cable, it is not possible to change the cable or open the luminaire.

Der Anschluss muss entsprechend der Schutzklasse des Standorts erfolgen. Verwenden Sie ggf. eine Anschlussdose entsprechend der IP-Klassifizierung. Wenn der externe Treiber / die Leuchte mit einem fest installierten Kabel ausgestattet ist, ist es nicht möglich, das Kabel zu wechseln oder die Leuchte zu öffnen.

Terminal block Klemmenblock		Cable's wire Draht des Kabels
3-phase 3-phasig	DALI	
N	N	Blue / Blau
		Yellow-Green / Gelbgrün
L1	L	Brown / Braun
L2	DA-	Black / Schwarz
L3	DA+	Gray / Grau

Note!

Grundläggande isolering mellan nätspänning och DALI-styrkrets måste bibehållas (IEC60598-1: 3.3.22)

Notiz!


Basisisolation zwischen Netzspannung und DALI-Steuerkreis muss erhalten bleiben (IEC60598-1: 3.3.22)

1c.

Tighten the screws
Schrauben festziehen




2




1

1d. Linect® T-branch connection
Linect® T-Zweiganschluss




2. T-profile roof mounting | T-Profil Dachmontage


2a.




2b.




2c.



2d.





2e.



2f.

Position of control gear box
Position des Vorschaltgerätekastens




3. Justerbar fäste | Verstellbare Halterung


It is possible to install on several different T-profile and hidden T-profile ceilings

Es ist möglich, an mehreren verschiedenen T-Profil- und verdeckten T-Profil-Decken zu installieren


3a.




3b.



3c.




3d.




Adjust to desired height
Auf gewünschte Höhe einstellen

Bend the metal from the other side of the luminaire
Biegen Sie das Metall von der anderen Seite der Leuchte


3e.





3f.




3g.



3h.




A	595
B	595
C	69
D	95



4. Pendant installation | Hängende Installation


4a.




4b.




4c.



4d.




4e.




4f.

Mount the screws
Montieren Sie die Schrauben




4g.

Tighten the screws
Schrauben festziehen



4h.



SNEP[®]

BY PURSO



Luminaire and packaging materials must be recycled of in accordance with local regulations.
Leuchtmittel und Verpackungsmaterial müssen gemäß den örtlichen Vorschriften recycelt werden.

Specifications may change without notice.
Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Purso Oy
Alumiinitie 1
FI-37200 Siuro

+358 (0)3 3404 111
snep@purso.fi
purso.fi

 **PURSO[®]**